

CUPRUM&STEEL

NÁVOD K POUŽITÍ A PÉČI O NÁDOBÍ

Měď je **luxusní materiál**, který **vyžaduje svoji péči**.

Miedź to **luksusowy materiał**, który wymaga **specjalnej troski**.



JAK SPRÁVNĚ MÝT NÁDOBÍ CUPRUM&STEEL?

- Nejjednodušší je ruční mytí houbičkou, tam máte záruku jemné a dostatečné péče. Můžete použít některý z **AQUATIX balsámů** na ruční mytí nádobí.
- Pokud preferujete myčku, doporučujeme **šetrné mytí v myčce na nižší teplotu** s naším mycím gellem **ALL INCLUSIVEM**. Tento gel jsme na mytí tohoto nádobí testovali s **vynikajícími výsledky**.



CO PŘI PÉČI O NÁDOBÍ CUPRUM&STEEL NEPOUŽÍVAT?

- Nikdy při čištění **nepoužívejte abrazivní prostředky** jako např.: drátěnky, houbičky s abrazivním povrchem, píska, pasty nebo krémy. **Mohlo by dojít k poškrábání povrchu**.
- Nikdy nemýjte nádobí v myčce **na vysokou teplotu** a s **práškem** nebo **tabletami**.



• MŮŽE NÁDOBÍ DO TROUBY A DO MYČKY NÁDOBÍ?

V troubě můžete používat hrnce, ale **zásadně bez poklice!**
Mytí v myčce nádobí je možné, **doporučujeme** však **šetrnější ruční mytí**. Viz výše.

• CO KDYŽ PŘIPÁLÍM JÍDLO V TOMTO NÁDOBÍ?

Pokud při vaření dojde k připálení potravin, **ponechte půl den odmočit** ve vodě s mycím prostředkem.

• CO KDYŽ SE NA MĚDĚNÉM POVRCHU OBJEVÍ SKVRNY?

V případě, že dáte nádobí do myčky na program s vysokou teplotou, práškovým nebo tabletovým mycím prostředkem, třeba OMYLEM, může se stát, že se na měděném povrchu objeví skvrny. **Tyto skvrny lze jednoduše rozleštit** a **odstranit octem** nebo **čističem kupelen NW0079**. Následně opláchnete.



SK - NÁVOD NA POUŽITIE A STAROSTLIVOSTI O RIAD



AKO SPRÁVNE UMÝVAŤ HRNCE CUPRUM&STEEL?

- Najjednoduchšie je ručné umývanie hubkou, tam máte záruku jemnej a dostatočnej starostlivosti. Môžete použiť niektorý z AQUATIX balsamov na ručné umývanie riadu.
- Ak preferujete umývačku, odporúčame šetrné umývanie v umývačke na nižšiu teplotu s našim umývacím gélom ALL INCLUSIVE. Tento gél sme na umývanie tohto riadu testovali s vynikajúcimi výsledkami.



ČO NEPOUŽÍVAŤ PRI STAROSTLIVOSTI O HRNCE CUPRUM&STEEL?

- Nikdy pri čistení nepoužívajte abrazívne prostriedky ako napr.: drôtenky, hubky s abrazívnym povrchom, piesky, pasty alebo krémy. Mohlo by dôjsť k poškriabaniu povrchu.
- Nikdy neumývajte riad v umývačke riadu na vysokej teplote a s práškom či tabletami.



• MÔŽEM DAŤ RIAD DO RÚRY A DO UMÝVAČKY RIADU?

V rúre hrnce môžete používať, ale zásadne bez pokrevky! Umývanie v umývačke riadu je možné, odporúčame však šetrnejšie ručné umývanie. Viď viac.

• ČO AK PRIPÁLIM JEDLO V TOMTO HRNCI?

Ak pri varení dôjde k pripáleniu potravín, nechajte hrniec pol dňa odmočiť vo vode s umývacím prostriedkom.

• ČO AK SA NA MEDENOM POVRCHU OBJAVIA ŠKVRNY?

V prípade, že dáte riad do umývačky na program s vysokou teplotou, práškovým alebo tabletovým umývacím prostriedkom, samozrejme OMYLOM, môže sa stáť, že sa na medenom povrchu objavia škvrny. Tieto škvrny môžete jednoducho vyleštiť a odstrániť octom alebo čističom kúpeľní NW0079. Následne opláchnite.



NW0079

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI NACZYŃ



JAK PRAWIDŁOWO MYĆ NACZYNIA CUPRUM&STEEL?

- Najłatwiejsze jest mycie ręczne gąbką, przy zachowaniu staranności. Możesz użyć dowolnego płynu AQUATIX balsam do ręcznego mycia naczyń.
- Jeśli wolisz zmywarkę to zalecamy delikatne programy z niższymi temperaturami oraz przy użyciu naszego żelu ALL INCLUSIVE. Testowaliśmy ten żel i rezultaty były wspaniałe.



CZEGO NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO PIELĘGNACJI CUPRUM&STEEL?

- Nigdy nie należy używać środków ściernych takich jak zmywaki, gąbki ściernie, pasty, kremy do czyszczenia. Może to zarysować powierzchnię.
- Nigdy nie myj garnków w zmywarce w wysokich temperaturach przy użyciu proszków i tabletek.



• CZY NACZYNIA NADAJĄ SIĘ DO PIEKARNIKA LUB DO ZMYWARKI?

Mogą być używane garnki w piekarniku ale bez pokrywy!
Można myć w zmywarce ale zalecamy delikatne ręczne mycie. Patrz wyżej.

• CO SIĘ STANIE JEŚLI PRZYPALĘ DANIE W NACZYNIU?

Jeśli przypaliłeś żywność w naczyniu, pozostaw ją na pół dnia do odmoczenia w wodzie z detergentem.

• CO SIĘ STANIE JAK NA MIEDZIANEJ POWIERZCHNI POJAWIĄ SIĘ PLAMY?

Jeśli umieścisz naczynie w zmywarce i ustawisz ją na program z wysoką temperaturą mogą pojawić się plamy zwykle w skutek działania proszku do zmywarki lub tabletki. Plamy można usunąć octem lub środkiem do czyszczenia łazienki NW0079. Następnie należy dokładnie spłukać.



NW0079

AA0779



8 590306 907797